


刺繍枠スタンド 取扱説明書

部品明細

下図の部品が揃っているか、組立前にご確認ください

				
①スタンドパーツ…1本	②台座プレート…1枚	③刺繍枠挟みパーツ…2個	④刺繍枠挟みパーツ用固定ネジ…1個	組立ネジ(短・長)…各1個 ワッシャー…2個
				
		⑤刺繍枠固定用ネジ…1個	⑥可動域調整ネジ…2個	ドライバー

組立手順

組立手順を最後までお読みになり組み立ててください


1

①スタンドパーツに
⑥可動域調整ネジを取り付けます



2

ワッシャーを通した組立ネジ(長)を
②台座プレートの穴部分に通し
①スタンドパーツに取り付けます




3

③2つの刺繍枠挟みパーツの溝部分が
向かい合わせになるようにして
⑤刺繍枠固定用ネジを取り付けます




4

組み合わせた刺繍枠挟みパーツの穴部分に
組立ネジ(短)を取り付けます



5

①スタンドパーツの残りの穴部分に
③刺繍枠挟みパーツを通して
④刺繍枠挟みパーツ用固定ネジで留めます



6


刺繍枠スタンドの完成です



高さ調節

通常


通常の台座プレートの底から
刺繍枠までの高さは



28cm

延長

約10cmまで
延長できます




38cm


このネジを回して
高さ調節します

刺繍枠の装着

この2つのネジで
刺繍枠を挟んで固定します



傾き調節




① 縦に調節可

②

①

このネジを回して
調節します



② 横に調節可